

Canon Pixma iP 3000 / iP 4000 Servicemode aufrufen ” Seitenzähler Reset “

Die Tintenstrahldrucker von Canon besitzen einen Servicemode, mit dem man einige sehr interessante Daten ausfindig machen kann.

Es sollte aber allen bekannt sein, dass im Servicemode einiges verstellt werden kann wenn man die falschen Tasten drückt. Bitte keine Taste im Servicemode drücken ohne die Folgen zu wissen.

Bei den Modellen Canon S 750, i 865, i 550, i 560, Pixma iP 3000, Pixma iP 4000 und weitere.

Durch den Canon Support liegen einige Warnungen vor die beschreiben den Servicemode beim iP 4000 aufzurufen. Anscheinend soll danach das zugreifen auf die Papierkassette nicht mehr möglich sein. Ob Canon seine User davor abschrecken will den Servicemode aufzurufen und am Druckerstatus was zu verändern zu können.

Des Weiteren wurde schon an mehreren Canon Pixma iP 4000 der Servicemode aufgerufen und alles war danach noch wie gewohnt nutzbar.

Jetzt rufen wir den Servicemode auf

Als erstes schalten Sie bitte ihren Canon Tintenstrahldrucker aus.

Drücken Sie bitte anschließend die Resumetaste und halten Sie gedrückt, jetzt drücken Sie die Powertaste ihres Druckers und halten Sie ebenfalls gedrückt und lassen dafür die Resumetaste wieder los.

Jetzt müssen Sie die Resumetaste 2mal antippen beim 2. antippen die Powertaste auch mit loslassen.

Zum verlassen des Servicemodes einfach die Powertaste nochmal drücken.

Zum Beispiel kann man im Servicemode 1mal die Resumetaste drücken dabei sollte die LED Orange werden. Jetzt bitte die Powertaste drücken und der Drucker druckt einige spezielle Seiten mit Daten und einen erweiterten Düsentest aus.

So Reinigen Sie den Druckkopf im Servicemode

Man drückt dazu einfach 2mal die Resumetaste und danach die Powertaste. Nun sollte der Drucker eine Druckkopfreinigung ausführen und danach eine Seite mit Daten zum Drucker und des Druckkopfes ausdrucken.

So stellen Sie den Seitenzähler des Canon Druckers zurück (Reset)

Drücken Sie bitte 3mal die Resumetaste und bestätigen diese mit der Powertaste, somit werden alle internen Zähler des Druckers zurückgesetzt.

Wenn Sie 4mal die Resumetaste drücken wird der Zähler des Tintenbehälters zurückgesetzt in dem sich in dem sich ihre Altinte befindet.

Bitte unbedingt bevor Sie diesen Schritt ausführen den Schwamm austauschen.

Preiswerte Tintenpatronen zb. das neue Armor Starter Set für ihren Canon Pixma iP 3300, iP 4200, iP 4300, iP 4500, iP 5200, iP 5300, MP 500, MP 530, MP 600, MP 600R, MP 800, MP 800R, MP 810, MP 810R

Besuchen Sie unsere Homepage <http://www.tonerrausch.de> preiswerte Tintenpatronen, Tonerkartuschen und Thermorollen.